

Split 50 66m Type Punch-Down Block

P/N 950-9351

Four Channels

Chan A. PTT -
 Chan A. PTT +
 Analog GND
 Chan A. Record
 Ground
 Chan A. Aux Output
 Chan A. TX -
 Chan A. TX +
 Chan A. RX -
 Chan A. RX +
 Chan A. X-Busy Out
 Chan A. X-Busy In
 Chan B. PTT -
 Chan B. PTT +
 Analog GND
 Chan B. Record
 V+
 Chan B. Aux Output
 Chan B. TX -
 Chan B. TX +
 Chan B. RX -
 Chan B. RX +
 Chan B. X-Busy Out
 Chan B. X-Busy In
 Chan C. PTT -
 Chan C. PTT +
 Analog GND
 Chan C. Record
 Ground
 Chan C. Aux Output
 Chan C. TX -
 Chan C. TX +
 Chan C. RX -
 Chan C. RX +
 Chan C. X-Busy Out
 Chan C. X-Busy In
 Chan D. PTT -
 Chan D. PTT +
 Analog GND
 Chan D. Record
 V+
 Chan D. Aux Output
 Chan D. TX -
 Chan D. TX +
 Chan D. RX -
 Chan D. RX +
 Chan D. X-Busy Out
 Chan D. X-Busy In
 Chassis
 Chassis

UP	
26	■ — — — ■ 26
1	■ — — — ■ 1
27	■ — — — ■ 27
2	■ — — — ■ 2
28	■ — — — ■ 28
3	■ — — — ■ 3
29	■ — — — ■ 29
4	■ — — — ■ 4
30	■ — — — ■ 30
5	■ — — — ■ 5
31	■ — — — ■ 31
6	■ — — — ■ 6
32	■ — — — ■ 32
7	■ — — — ■ 7
33	■ — — — ■ 33
8	■ — — — ■ 8
34	■ — — — ■ 34
9	■ — — — ■ 9
35	■ — — — ■ 35
10	■ — — — ■ 10
36	■ — — — ■ 36
11	■ — — — ■ 11
37	■ — — — ■ 37
12	■ — — — ■ 12
38	■ — — — ■ 38
13	■ — — — ■ 13
39	■ — — — ■ 39
14	■ — — — ■ 14
40	■ — — — ■ 40
15	■ — — — ■ 15
41	■ — — — ■ 41
16	■ — — — ■ 16
42	■ — — — ■ 42
17	■ — — — ■ 17
43	■ — — — ■ 43
18	■ — — — ■ 18
44	■ — — — ■ 44
19	■ — — — ■ 19
45	■ — — — ■ 45
20	■ — — — ■ 20
46	■ — — — ■ 46
21	■ — — — ■ 21
47	■ — — — ■ 47
22	■ — — — ■ 22
48	■ — — — ■ 48
23	■ — — — ■ 23
49	■ — — — ■ 49
24	■ — — — ■ 24
50	■ — — — ■ 50
25	■ — — — ■ 25

Signals shown
for four channels



Warning! Do not place a bridge clip across the V+ contacts (34-34 and 46-46).